


acerpure



acerpure COZY Series


Air Circulator


User Manual 使用説明書

Model: AF773-20W
AF773-20P
AF773-20Y

www.acerpure.com

Copyright© 2023 AcerPure Inc. All Rights Reserved.





使用說明書

非常感謝您購買本產品，請務必詳閱本使用手冊，正確使用本產品，並妥善保存。

目錄

安全指示

05

產品配備與結構

06

產品組裝與拆卸

07

遙控器使用與安裝

08

面板與顯示螢幕介紹

09

保養與拆卸

11

限用物質含有情況標示

12

尋求售後服務之前

12

產品規格與公司資訊

13


安全指示

⊘ 表示應「禁止」 ⚠ 表示需「注意」


<p>⚠ 本產品為一般家庭使用，請勿用於其他用途。</p>	<p>⚠ 使用前，需先檢查插頭是否有破損或故障，也請勿曲折、加工、拉扯、扭轉電線，以免接觸不良。</p>
<p>⚠ 使用前，請先檢查電壓是否與本產品電壓標籤上之標示相符。</p>	<p>⚠ 拔掉插頭前，請先關閉電源。請勿溼手觸碰插頭，以避免觸電的危險。</p>
<p>⚠ 產品尚未完全組立前，請勿插入插頭以及使用機器，若需組裝或調節高，請務必確實關閉電源及拔掉插頭。</p>	<p>⚠ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。</p>
<p>⚠ 若有拆卸本產品的需求時，請確保已切斷電源，並拔除插頭。</p>	<p>⊘ 請勿將遙控器的鈕扣電池放置於嬰幼兒伸手可及之處使用，以避免導致誤食。若不甚吞下電池，請立即就醫。</p>
<p>⊘ 請勿在可能會有異物被吸進循環扇內的地方使用，例如窗簾，以避免產品毀損。</p>	<p>⊘ 嚴禁在未組裝好本產品的情況下使用，也禁止用手或尖物插入循環扇風罩內，以防止意外發生。</p>
<p>⊘ 切勿將衣物掛於循環扇風罩上，且勿在有障礙物或不平穩處使用，如欲放在架子等處使用，請確實固定以避免因地震等原因而導致產品掉落。</p>	<p>⊘ 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</p>
<p>⊘ 請勿於本產品上噴灑揮發劑、殺蟲劑等液體。</p>	<p>⊘ 請勿在高温(40°C以上)、高濕度(如浴室)、多灰塵或是酸鹼油易潑灑的地方使用本產品。</p>
<p>⚠ 若長時間不使用本產品，請確實關閉電源並拔除插頭。尤其是在打雷、閃電、地震、火災等緊急異常情況時，請立即關閉電源，並拔下插頭。</p>	<p>⚠ 本產品只需做一般外部性清潔保養，請勿使用表面粗糙的清洗工具，也請勿直接用水沖洗。</p>
<p>⚠ 如果產品不慎浸泡在水中，請立即停止使用，並聯繫客服人員。</p>	<p>⚠ 若您發現任何異常的現象，如噪音、煙霧或是異味，請立即關閉電源，拔下插頭並聯繫客服人員。</p>
<p>⚠ 未經本公司授權之維修人員，不得自行修理或改造本產品。若電源供應器損壞時，也須由已授權之維修人員加以更換以避免危險。</p>	<p>⚠ 客服聯絡方式，請見本說明書最後的公司資訊。</p>

產品配備與結構

產品配備




產品結構




產品組裝與拆卸

- ❗ 使用前，請確認電源關閉與確實移除插頭，並依照下列順序正確的組合與拆卸本產品，將包裝物妥善保管，以便儲藏時使用。


產品組裝－立扇

- 1
- 
- 請將拆卸鈕與調節柱收納盒位置對齊後，將高低調節柱下方連結處插入底盤連結孔。

- 2
- 
- 請將風扇前罩與底部操作面板方向對齊，並將頭部連結柱插入高低調節柱上方連結孔，即完成組裝。


產品組裝－矮扇


- 1
- 
- 請將風扇前罩與底部操作面板方向對齊，並將頭部連結柱插入底盤連結孔。

- 2
- 
- a. 請輕壓底盤後方收納盒手指處，即可拉開收納盒。
b. 請將調節柱插入收納盒上方孔洞，即組裝完成。

產品拆卸（高度調節）


- 
- 請按壓高度調節柱拆卸鈕，並將頭部連結柱往上提起，即可分離頭部與高度調節柱。

- 
- 請握住高度調節柱，並將底盤反向舉起，即可看見底盤拆卸鈕（如下圖）

- 
- 請一手握住調節柱，另一手握住底盤拆卸鈕兩側，輕壓拆卸鈕並同時將高度調節柱往上提，即完成拆卸。



V6



00

00

00

00-16

,3Bo000

30/60/90Y000

s

*X5d00/2/4/8

000

&t*X00m&

000SA&FE

00



000

00000

000

*00060/90

000



00

00000

000



00

000000

000

*0H/2H/4H/8H

c00700m

00



00.ECO

000ECO

00000

0



00.Sleep

000



00.Turbo




000Turbo

000

保養與拆卸

扇葉&風罩拆卸

在拆卸風扇與清潔前,請確認已確實切斷本產品電源。



1. 請將循環扇中圈底部螺絲旋出。
2. 旋出螺絲後,請將循環扇前風罩逆時鐘旋轉,即可拆卸前罩。
3. 拆除前罩後,請順時針旋轉扇葉鎖蓋,即可旋出鎖蓋,並成功將扇葉拆卸。
4. 將扇葉拆除後,請如上圖所示逆時針旋出馬達固定蓋,旋出後即可拆卸後風扇罩。


保養

本產品只需做一般外部性清潔保養(如圖示)。

勿用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭,以免變色或變質。
先使用廚房用的中性洗滌劑擦拭,再用乾淨柔軟的布擦拭。

請注意:在保養清潔後,必須等待產品充分乾燥,才能通電使用或收藏。如需收藏請按原包裝順序,將產品裝入包裝盒內,並放置於乾燥的地方妥善保管。

請注意:請保持機器的連結部位和頭部馬達為乾燥無塵狀態,避免機器因受潮或遇水而有所損害。



先使用廚房用的中性洗滌劑擦拭,再用乾淨柔軟的布擦拭。

限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣循環扇		型號(型式)：AF773-20W / AF773-20P / AF773-20Y				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬組件	-	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
同步馬達	-	○	○	○	○	○
塑膠件(外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
電源線組件、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○

1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

尋求售後服務之前

若發現產品有故障的問題，在連絡客服之前，請先檢查以下事項。

若嘗試以上方法仍未解決異常問題，請聯絡客服。

問題	可能原因	解決方式
產品無法開啟	是否使用正確電壓？ 產品是否確實通電？	請確實將電源插入插座， 並使用正確電壓
產品開啟後，循環扇未運轉	是否有異物卡在循環扇內？	請將異物從循環扇前 風罩清除。
噪音太大時	是否有過多的灰塵堆積 在循環扇內？	請適當清潔循環扇前風罩。
	是否有異物卡在循環扇內？	請將異物從循環扇前風罩 清除。
	產品平放處的地面、 桌面是否不平整？	請將產品移至平整的地面或桌面。
	循環扇葉是否確實裝入馬達軸心？	請將循環扇葉確實裝入馬達軸心。
遙控器無法操作時	電池是否沒有電了？	請更換電池 (遙控器適用型號：CR2032)。
	遙控器是否正面對準產品使用？	請改變使用角度， 將遙控器訊號接收器對準產品使用。

產品規格

空氣循環扇規格

產品名稱	空氣循環扇
產品型號	AF773-20W / AF773-20P / AF773-20Y
額定電壓	110V/ 60Hz
額定功率	36W
淨重	4.68 kg
產品尺寸	320X320X860mm
產地	中國

公司資訊

acerpure

www.acerpure.com

客服專線：0800-520-555

acerpure